

CF11

Aprilia Pegaso 650

Montáž :

- Demontujte originál šroub na rámu motocyklu pod chladičem
- Vezměte ocelový třmen s navařenou trubkou a šroubem společně s maticí montujte do místa pod chladičem, tento třmen prozatím dotáhněte jen lehce
- Nyní demontujte originál M6 šrouby na krytu motoru, vezměte ocelový držák a vsuňte do tohoto držáku šrouby M6 společně s podložkami
- Z druhé strany navlékněte na tyto šrouby duralové válečky o délce 13mm
- Takto připravený držák namontujte do místa, kde se spojuje kryt motoru s rámem motocyklu, opět stáhněte jen lehce
- Demontujte originál šrouby M10 v rámu motocyklu (je to v oblasti zadního uchycení)
- Vezměte padací rám pro levou stranu, prostrčte v zadní části tímto rámem šroub M10x70mm společně s podložkou, ze zadní části padacího rámu navlékněte na šroub duralový váleček o délce 18mm
- V místě dotyku padacího rámu s rámem motocyklu můžete nalepit 3M pásku
- Vsuňte padací rám do horního ocelového třmenu pod chladičem a namontujte v zadní části do rámu motocyklu
- Vezměte šroub M8x25mm a spojte padací rám se spodním ocelovým držákem
- Nyní by jste měli mít lehce uchycený padací rám na levé straně
- Stejným postupem namontujte padací rám i pro pravou stranu, následně vše dotáhněte

- Pokud by jste během montáže měli jakýkoliv problém, tak nám napište na tento email : info@rdmoto.cz



