

CF18

KTM 950 Adventure

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	ocelový adaptér se závitem	X30	1
3	ocelový adaptér na trubku	X20	1
4	šroub M8x25mm	815	2
5	matice M8 – pojistná	809	2
6	podložka M8 – plochá	802	6
7	šroub M8x60mm	838	1
8	šroub M8x40mm	828	1
9	dural. váleček d=13mm	86	1
10	záslepka do trubky 25mm	X19	1
11	páska 3M		1
12	samolepka RDmoto		1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám		1
2	ocelový adaptér	X30	1
3	ocelový adaptér na trubku	X20	1
4	šroub M8x25mm	815	2
5	matice M8 – pojistná	809	2
6	podložka M8 – plochá	802	6
7	šroub M8x60mm	838	1
8	šroub M8x40mm	828	1
9	dural. váleček d=13mm	86	1
10	záslepka do trubky 25mm	X19	1
11	páska 3M		1
12	samolepka RDmoto		1

Montáž :

Montáž padacích rámu provedte dle instrukcí na níže přiložených fotografiích.

Montáž padacích rámu pro levou a pravou stranu je shodný.

U tohoto typu padacích rámu nejsou součástí padací protektory s logem RDmoto.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Pravá strana:



ocelový adaptér se závitem M10 + ocelový adaptér na trubku $\varnothing = 25\text{mm}$ + dva šrouby M8x25mm + čtyři podložky M8 (ploché) + dvě matice M8 (pojistné)



záslepka do trubky

šroub M8x40mm + podložka M8 (plochá) + duralový váleček $d=13\text{mm}$

šroub M8x60mm + podložka M8 (plochá)

Levá strana :



ocelový adaptér se
závitem M10 +
ocelový adaptér na
trubku $\varnothing = 25\text{mm}$
+ dva šrouby
M8x25mm + čtyři
podložky M8
(ploché) + dvě
matice M8
(pojistné)