

# CF09

## Yamaha XV1700 Warrior

### Sada pro levou stranu

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Dural. Váleček	106	1
2	Šroub M10x85	981	1
3	Podložka M10	804	2
4	Matice M10 (pojistná)	810	1
5.1	Šroub M6x30	864	1
6	Podložka M6	987	1
-	-	-	-
8	Šroub M8x25	831	1
9	Podložka M8	802	1
10	Poly váleček	X9	1

### Sada pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Dural. Váleček	106	1
2	Šroub M10x85	981	1
3	Podložka M10	804	2
4	Matice M10 (pojistná)	810	1
5.2	Šroub M6x40	865	1
6	Podložka M6	987	1
7	Váleček	115	1
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### Instrukce

- 1.) Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné – modré barvy).
- 2.) Nejdříve přichyťte padací rám na spodních šroubech (ID2).
- 3.) Mezi rám a motocykl vložte váleček (ID1).
- 4.) Ze zadní strany lehce stáhněte šroub maticí (ID4).
- 5.) Pod hlavu šroubu i matici patří podložka (ID3).
- 6.) Nyní přišroubujte horní část rámu šroubem (ID8). Nezapomeňte na podložku (ID9).
- 7.) Mezi rám a motocykl přijde poly váleček (ID10).
- 8.) Nyní přišroubujte horní část rámu po stranách.
  - a. Na levou stranu patří pouze šroub (ID5.1) s podložkou (ID6).
  - b. Na pravou stranu patří šroub (ID5.2), podložka (ID6) a váleček (ID7).
- 9.) Nakonec vše dotáhněte.



