

**GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A HONDA CBR1100XX 97-07**  
**REAR MUDGUARD ADAPTABLE TO HONDA CBR1100XX 97-07**  
**REF: 1445**



**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**  
**INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE**

- 1- Desmontar el cubrecadenas original. *Dismount the original chainguards*
- 2- Desmontar las guías(2) del latiguillo freno trasero. Colocar el herraje suministrado(1) por encima de las guías, tal como indica el croquis adjunto, usando los tornillos M6x20 zincados en color blanco. Tensar la fijación sin apretar. *Dismount the rear brake guide (2). Place the hardware supplied (1) over the guides, as the figure shows, using the M6x20 white screws. Tighten it without pressing*
- 3- Colocar los silenblocks en los taladros del guardabarros. *Place the silenblocks in the rear hugger drills*
- 4- Montar el guardabarros usando los tornillos allen de M6x15 en los anclajes de fijación del cubrecadenas. En el herraje usar los tornillos allen de M6x20. *Mount the hugger using the M6x15 allen screws in the drills of the chainguard fixation. In the hardware use the M6x20 allen screws*
- 5- Ajustar el guardabarros respecto al neumático mediante la regulación que ofrece el herraje y apretar el conjunto. *Adjust the hugger with the tire through the regulation that the iron fittings offer, and tighten them all.*
- 6- Vigilar periódicamente el ajuste y apriete de las fijaciones. *Check them periodically, and tighten the fixations.*
- 7- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. *In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.*

**Material suministrado para el montaje en la motocicleta:**  
**Material supplied to assemble the mudguard:**

| DENOMINACIÓN                       |                    | CANTIDAD |
|------------------------------------|--------------------|----------|
| Tornillo hex. M6x20 DIN6921 blanco | M6x20 screws       | 2        |
| Tornillo Allen M6x15 DIN1001 negro | M6x15 allen screws | 2        |
| Tornillo Allen M6x20 DIN1001 negro | M6x20 allen screws | 2        |
| Tuercas M6(montadas en herraje)    | M6                 | 2        |
| Herraje                            | Iron fittings      | 1        |
| Silenblocks                        | Silenblocks        | 4        |

