

CF112KD

Honda Dominátor 1997-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Šroub M10x25	868	1
3	Podložka plochá M10	804	2
4	Matice pojistná M10	810	1
5	Krytka plastová M10	X35	2
6	Krytka plastová M10	X4	1
7	Šroub M8x130	884	1
8	Dural váleček d=30mm	431	1
9	Podložka M8	802	1
10	Krytka plastová M8	X5	1
11	Tyčka 10x260		1
12	Ocelový adaptér	X114	1
13	3M páska		1
14	Samolepka RDmoto		1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Šroub M10x25	868	1
3	Podložka plochá M10	804	2
4	Matice pojistná M10	810	1
5	Krytka plastová M10	X35	2
6	Krytka plastová M10	X4	1
7	Šroub M8x60	838	1
8	Dural váleček	1269	1
9	Podložka M8	802	1
10	Krytka plastová M8	X5	1
11	Matice M8	809	1
12	Třmen M10	X38	1
13	3M páska		1
14	Samolepka RDmoto		1
15	Krytka plastová M8	X46	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce :

- 1.) Nejprve si připevněte pomocí třmenu M10 ID.12, podložek M10 ID.3 a matic M10 ID.4 ocelový adaptér ID.12 na rám motocyklu.
- 2.) Demontujte šroub na levé straně, který vede skrz moto. Kvůli přístupu, budete muset na pravé straně vyháknout pružinu od zadní brzdy a uhnout ji na stranu.
- 3.) Poté prostrčte tyčku M10 ID.11 skrz padací rám a rám mota a nasadte podložku M10 ID.3 a matici M10 ID.4.
- 4.) V přední části, pod ocel. adaptérem dole (viz foto), demontujte originální šroub M8.
- 5.) Na šroub M8 ID.7 nasadte podložku M8 ID.9 a prostrčte padacím rámem, válečkem ID.8 a rámem mota.
- 6.) Na připevněný ocel. adaptér v horní části, připevněte pomocí šroubu M10 ID.2 a podložky M10 ID.3 padací rám.
- 7.) Šrouby a matice zatím nedotahujte.
- 8.) Na tyčku vyčnívající na pravé straně v zadní části, nasadte podložku M10 ID.3 a matici M10 ID.4
- 9.) Demontujte šroub M8 z rámu mota a nahradte jej dural válečkem ID.8, podložkou M8 ID.9 a šroubem M8 ID.7.

- 10.) V přední části dole, nasadte padací rám na šroub M8 vyčnívající z rámu mota, nasadte podložku M8 ID.9 a matici M8 ID.11.
- 11.) V horní části připevňte rám, k ocel adaptéru, pomocí podložky M10 ID.3 a šroubu M10 ID.2
- 12.) Na závěr šrouby dotáhněte a nasadte plastové krytky na šrouby a nalepte samolepky.

Šroub M8 ID.7 +
dural. váleček ID.8 +
podložka M8 ID.9 +
krytka M8 ID.10

Podložka plochá
M10 ID.3 + Matice
M10 ID.4 + krytka
M10 ID.5

podložka M8 ID.8 +
matice M8 ID.7 +
krytka M8 ID.15

Třmen M10 ID.12 - L+P
strana matice M10 ID.4
+ 3M páska ID.13 +
podložka M10 ID.3 +
Krytka plastová ID.5

Ocelový adaptér ID.12 - L + P
strana šrouby M10 ID.2 +
podložky M10 ID.3 + krytky
M10 ID.6

Tyčka M10 x 260mm
ID.11 + podložka
plochá M10 ID.3 +
krytka plastová ID.5

Šroub M8 ID.7 + podložka
M8 ID.9 + dural. váleček
ID.8 + krytka M8 ID.10

